

HINWEISE ZU VORBEREITUNGSARBEITEN VON PALME RÜCKWANDSYSTEMEN

DER UNTERGRUND

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, sowie frei von Fetten und Ölen sein. Zusätzlich muss zur Abdichtung ein Dichtanstrich (Feuchtigkeitsanstrich) aufgetragen werden – z.B. PCI Lastgum.

Hinweis: Der Dichtanstrich (Feuchtigkeitsanstrich) muss laut dessen Gebrauchsanleitung getrocknet sein.

DIE WAND

Die Wand muss lotrecht sein. Unregelmäßigkeiten, wie Schrägen (ab 3 mm nach innen oder außen) müssen vorab ausgeglichen werden.

DIE ABDICHTUNG

Die Abdichtung zwischen Wand und Brausetasse bzw. Fliesenboden muss bauseits laut ÖNORM B 3407:2015 bzw. laut den DIN-Normen 18534-3 und 18534-5 ausgeführt sein.

PLATZBEDARF ZUR VERARBEITUNG

Es muss ausreichend Platz, zur Bearbeitung der Rückwandplatten (bohren, schneiden, fräsen), vorhanden sein.

ANWENDUNGSBEREICHE

Re-Flair Rückwandssysteme sind ausschließlich für den Einsatz im Duschbereich geeignet.
Re-Cover Rückwandssysteme können auch als Raumverkleidung im Innenbereich verwendet werden.